

Komunikace v síti Ethernet

Abstrakt

Aplikační poznámka popisuje nastavení parametrů řídicích systémů pro možnost komunikace prostřednictvím Ethernetu a realizaci přenosu dat mezi řídicími systémy firmy AMiT po Ethernetu prostřednictvím komunikačního protokolu DB-Net/IP.

Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0006_cz_05.pdf

Příloha

Dbsah souboru: ap0006_xx_03.zip					
dbnetip_p1_xx_03.dso Ukázková aplikace s definicí proměnných určených pro komunika					
dbnetip_p2_xx_03.dso	Ukázková aplikace komunikace prostřednictvím Ethernetu.				

Copyright (c) 2018, AMiT[®], spol. s r.o. amitomation.cz



Obsah

1	Definice použitých pojmů	. 5
1.1	Topologie sítě	. 6
2	DB-Net/IP	.7
2.1	Specifické rvsv DB-Net/IP	7
2.2	Přenosová rychlost	. 8
2.3	Možnosti připojení řídicích systémů do sítě DB-Net/IP	. 8
2.3.1	Interní rozhraní	. 8
2.3.2	Převodník RS232 na Ethernet	. 8
2.3.3	Modem DM-GPRS	. 9
2.3.4	Rádiový přenos	. 9
2.4	Způsob připojení řídicích systémů do sítě DB-Net/IP	. 9
2.4.1	Přímé připojení PC – řídicí systém	. 9
2.4.2	Připojení více řídicích systémů a PC do sítě DB-Net/IP	. 9
2.4.3	Připojení DB-Net segmentu do sítě DB-Net/IP	10
3	Realizace sítě	11
3.1	IP konfigurace řídicích systémů	11
3.1.1	Nastavení rozhraním Ethernet z prostředí DetStudio (systémy W)	11
3.1.2	Nastavení sériovým rozhraním z prostředí DetStudio	13
3.2	Nastavení komunikace na PC	14
3.2.1	Nastavení komunikace s řídicím systémem v DetStudiu	14
3.2.2	Nastavení komunikace s řídicím systémem ve ViewDetu	16
3.3	Naprogramování řídicích systémů	17
3.3.1	Stavy komunikace	18
3.4	Připojení do sítě Ethernet	19
3.4.1	Zásady pro používání rozhraní Ethernet	19
4	Příklad komunikace v síti Ethernet	20
4.1	Aplikace pro řídicí systém č. 1	20
4.2	Aplikace pro řídicí systém č. 2	20
5	Množství periferií pro komunikaci	22
6	Routování do sítě DB-Net	24
6.1	Příklad routování do sítě DB-Net	24
7	DODATEK A	27
7.1	Typické příklady zapojení	27
7.1.1	Komunikace v lokální síti	27
7.1.2	Připojení PC do lokální sítě přes Internet	28
8	DODATEK B	30
8.1	Nastavení routeru pro komunikaci přes Internet	30
8.2	Nastavení komunikace v SW pro spojení přes Internet	31
9	DODATEK C	33
9.1	IP konfigurace PC (s Windows 7)	33
9.1.1	Připojení PC do sítě s DHCP	34
9.1.2	Připojení PC do sítě bez DHCP	35



10	DODATEK D	
10.1	Řešení problémů při spojení v lokální síti	
10.1.1	Systém s integrovaným ethernetovým rozhraním	
10.1.2	Systém s převodníkem DM-232TOETH	
10.2	Řešení problémů při spojení přes Internet	
11	DODATEK E	
11.1	Komunikace s dynamickou/neveřejnou IP adresou	
11.1.1	Příklad parametrizace řídicího systému	
11.1.2	Příklad parametrizace PC	39
11.1.3	Příklad parametrizace routeru	
12	Technická podpora	41
13	Upozornění	42



Historie revizí

Verze	Datum	Autor změny	Změny
001	21.09.2007	Říha Z.	Nový dokument.
002	15. 02. 2010	Říha Z.	Úprava kapitoly 3.3, oprava zpracování hesla, odstranění možnosti halfduplex u převodníku 232⇔Eth, doplněna poznámka v kapitole 3.3.1, doplnění dodatku D.
003	30. 07. 2012	Říha Z.	Aktualizace obrázků, doplnění kapitoly 10 DODATEK E, aplikace vytvořeny v DetStudiu 1.7.2.
004	03. 03. 2014	Říha Z.	Aktualizace obsahu – nebyla zahrnuta kapitola 10.
005	23. 01. 2018	Říha Z.	Úprava kapitol 2, 3.1, 3.2 a 8, nová kapitola 5, aplikace vytvořeny v DetStudiu 1.8.3.

Související dokumentace

- 1. Nápověda k vývojovému prostředí DetStudio soubor: Ovladani_cs.chm
- Nápověda k části PseDet vývojového prostředí DetStudio soubor: Psedet_cs.chm
- 3. Nápověda k servisnímu nástroji ViewDet soubor: ViewDet.cs-cz.chm
- 4. Aplikační poznámka AP0004 Komunikace v síti GSM/GPRS soubor: ap0004_cz_xx.pdf
- 5. Aplikační poznámka AP0009 Komunikace v síti DB-Net soubor: ap0009_cz_xx.pdf
- 6. Aplikační poznámka AP0011 Připojení radiomodemů CONEL/RACOM soubor: ap0011_cz_xx.pdf
- 7. Aplikační poznámka AP0037 Zásady používání sítě Ethernet soubor: ap0037_cz_xx.pdf



1 Definice použitých pojmů

IP adresa

Je to adresa rozhraní zařízení (PC či řídicího systému) v síti Ethernet a Internet. Každé zařízení na síti musí mít svou unikátní IP adresu v "dané síti". **Rozlišujeme statické a dynamické, veřejné a neveřejné IP adresy**. Hodnota adresy je 32 bitové číslo. Zapisuje se po jednotlivých bytech, oddělených tečkami (např. 192.168.1.250).

Statická IP adresa

Je to IP adresa přidělená poskytovatelem internetového připojení a poskytovatel garantuje její hodnotu po celou dobu připojení.

Dynamická IP adresa

Je to IP adresa, jejíž hodnota není poskytovatelem garantována a poskytovatel mění její hodnotu dle vlastních potřeb. Při každém připojení zařízení do sítě se tedy hodnota dynamické IP adresy může měnit.

Veřejná IP adresa

Je to IP adresa, která je viditelná odkudkoli z internetu. Veřejná IP adresa zároveň představuje určité riziko z důvodů možných útoků virů a hackerů.

Neveřejná IP adresa

Je to IP adresa, která je viditelná pouze v rámci lokální sítě. Část adresového prostoru IP adres je vyhrazen pro privátní sítě, v nichž mají připojená zařízení neveřejnou IP adresu. Takovéto sítě jsou připojeny do internetu přes směrovač (router), který má veřejnou IP adresu. Zařízení s neveřejnou IP adresou není z internetu přímo viditelné a jakákoli komunikace z/do internetu probíhá přes směrovač.

Lokální síť

Je to síť zařízení s IP adresami, které se všechny navzájem "slyší" (viz maska sítě). Komunikace s jinou lokální sítí je možná pouze prostřednictvím výchozí brány (gateway). Lokální síť může být buď privátní, nebo může být součástí veřejné sítě.

Veřejná síť

Je to síť zařízení s IP adresami s neomezeným přístupem. Tato síť je volně přístupná z jiných sítí. Stupeň zabezpečení je tedy velmi nízký.

Privátní síť

Je to síť zařízení s IP adresami s omezeným přístupem. V této síti mohou navzájem komunikovat pouze zařízení, které patří do této sítě, čímž je umožněn vyšší stupeň zabezpečení. V privátních sítích je nutno přidělovat IP adresy tak, aby spadaly do zvláštního rozsahu adres (viz tabulka). Adresy z tohoto rozsahu nejsou použity nikde na Internetu, síťové prvky (směrovače) u nich automaticky předpokládají, že se jedná o komunikaci v rámci privátních sítí, a tudíž data jimi nejsou směrována do Internetu. V následující tabulce jsou uvedeny zmiňované rozsahy adres:

Typ sítě	Rozsah – Od	Rozsah – Do	Počet IP adres
A	010 .000.000.000	010 .255.255.255	16 777 216
В	172.016 .000.000	172.031.255.255	1 048 576
С	192.168 .000.000	192.168 .255.255	65 535

Maska sítě

Je to bitová maska, která určuje, jaké IP adresy patří a jaké nepatří do lokální sítě. Aby IP adresy patřily do jedné lokální sítě, musí se na pozicích, kde je v masce sítě bitově 1 IP adresy shodovat, na pozicích kde je bitově 0 se mohou IP adresy lišit.



Protokol UDP

Tento protokol přenáší pakety mezi počítači v síti, ale na rozdíl od TCP nezaručuje, zda se přenášený paket neztratí, nezmění pořadí paketů, nebo zda některý paket nedoručí vícekrát. Díky tomu je UDP pro nenáročné a časově citlivé účely rychlejší a efektivnější.

Síťový port

Je to speciální číslo (0 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci (např. pomocí protokolů TCP a UDP) k rozlišení aplikace v rámci počítače. (Každá z aplikací používá vlastní předepsaný port).

UDP port

Je to síťový port, který bude použit pro komunikaci UDP protokolem.

Výchozí brána (Gateway)

Adresa výchozí brány (Gateway), přes kterou komunikuje lokální síť s ostatními sítěmi (Internetem).

Heslo

Bezpečnostní heslo, které se používá k zašifrování dat při komunikaci v síti DB-Net/IP.

DB-Net segment

Síť řídicích systémů komunikujících prostřednictvím protokolu DB-Net (komunikace prostřednictvím sériových rozhraní). V případě této AP ještě předpokládáme, že alespoň jeden z nich je aktivní a má ethernetové rozhraní.

Stanice

Řídicí systém nebo PC v síti DB-Net/IP (DB-Net).

1.1 Topologie sítě

Sítě Ethernet umožňují použít v zásadě libovolnou topologii (kromě kruhové). V dnešní době se nejčastěji používá hvězdicová topologie, jejíž příklad je uveden na následujícím obrázku.



Obr. 1 – Hvězdicová topologie sítě Ethernet

Jednotlivé PC nebo řídicí systémy jsou vždy spojeny do jednoho bodu, ve kterém se nalézá aktivní prvek (např. ethernetový switch). Tyto aktivní prvky bývají propojeny s dalšími a vzniká tak složitá struktura sítě.



2 DB-Net/IP

Komunikace řídicích systémů prostřednictvím Ethernetu probíhá pomocí systému DB-Net/IP. Jedná se o soubor technických a programových prostředků umožňujících začlenit řídicí systémy AMiT přímo do intranetových sítí. Základem filozofie systému DB-Net/IP je využití dnes běžně dostupných a ověřených technologií v prostředí veřejné sítě Internet s důrazem na zajištění dodatečných atributů, specifických v oblasti průmyslové automatizace, jako je spolehlivost přenosu dat, robustnost a možnost spolehlivého servisu a dozoru.

DB-Net/IP využívá přenosovou technologii Ethernet a komunikační protokoly z rodiny protokolů TCP/IP (u řídicích systémů s označením "W2" lze vybrat, zda komunikace probíhá prostřednictvím UDP či TCP paketů, ostatní řídicí systémy komunikují pouze prostřednictvím UDP paketů). Díky tomu lze na jedné síti propojit jak řídicí systémy, tak i PC. DB-Net/IP zachovává všechny základní vlastnosti protokolu DB-Net (viz AP0009 – Komunikace v síti DB-Net) s možností dodatečného doplnění IP atributů u stávajících sítí DB-Net.

Použitá technologie umožňuje vytvářet téměř neomezeně rozsáhlé struktury sítí s možností využití intranetové a Internetové technologie.

DB-Net/IP umožňuje vzdálenou nebo lokální:

- vizualizaci,
- dozor,
- diagnostiku,
- parametrizaci řídicích systémů,
- zavedení aplikačních programů.

Poznámka

Z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti je vhodné oddělit kancelářské podnikové sítě od technologických.

2.1 Specifické rysy DB-Net/IP

Autentizace

DB-Net/IP umožňuje primární ochranu dat šifrováním. Použití šifrování zvýší zabezpečení přenášených dat. Při komunikaci musí strana podávající požadavek znát správné heslo příjemce, jinak bude komunikace příjemcem ignorována.

Zavedení aplikačních programů

DB-Net/IP umožňuje stejně jako protokol DB-Net dálkové nahrávání aplikačních programů do řídicích systémů, jejich vzdálený servis a diagnostiku.

Přímá propojitelnost

Je možné přímé propojení řídicích systémů bez nutnosti komunikace s PC.

Routování do sítí DB-Net

Prostřednictvím DB-Net/IP lze komunikovat i s řídicími systémy zapojenými (např. prostřednictvím RS485) v DB-Net segmentu. Takovýto řídicí systém je z pohledu DB-Net/IP popsán jeho číslem (nastaveným např. pomocí DIP přepínačů označených SW) a IP adresou řídicího systému, který je připojen do sítě Ethernet. Další informace (viz kapitola 6 Routování do sítě DB-Net).





2.2 Přenosová rychlost

Přenos dat v síti DB-Net/IP probíhá formou tzv. requestů. Každý řídicí systém (nebo PC), který odesílá data nebo si data žádá, posílá request (požadavek) a poté čeká na odpověď. Doba mezi odesláním požadavku a přijetím odpovědi ovšem není v sítích Ethernet přesně definována a je závislá na aktuálním vytížení a stavu sítě.

U řídicích systémů je komunikační rychlost závislá na verzi operačního systému (NOS) a na typu řídicího systému, dle následující tabulky.

	Komunikační rychlost				
Verze NOS	Základní typy řídicích systémů	Řídicí systémy s označením " S "			
	CPU C167	CPU ST10F269			
Do 3.50	19 200 bps	76 800 bps			
Od 3.50 (včetně)	76 800 bps	192 000 bps			

Maximální počet požadavků, které se vykomunikují za 1 s, je v následující tabulce.

	Počet požadavků za 1 s						
	Základní typy ř	ídicích systémů	Řídicí systémy s označením "S"				
Verze NOS	CPU	C167	CPU ST10F269				
	Doporučený	Teoreticky	Doporučený	Teoreticky			
	počet	možný počet	počet	možný počet			
Do 3.50	25	50	100	200			
Od 3.50 (včetně)	100	200	250	500			

Pozor

Zadáním většího počtu požadavků, než je doporučený počet, může dojít k vyššímu zatížení řídicího systému, což je u časově náročnějších aplikací nežádoucí.

Zadání počtu požadavků, které se blíží teoretické hodnotě, představuje nebezpečí, že se některé nezvládnou vykomunikovat! Množství komunikovaných požadavků je také závislé na aktuálním vytížení řídicího systému jinými komunikacemi a na vytížení vlastním programem v řídicím systému.

Doporučení

Pokud se komunikuje prostřednictvím rozhraní Ethernet a zároveň prostřednictvím sériových rozhraní (RS232/RS485), doporučujeme (do verze NOS 3.50) nastavit komunikační rychlost sériového rozhraní na 38400 bps. Při nastavení nižší rychlosti by docházelo ke konfliktu s ethernetovou komunikací, při rychlosti 57600 bps je nadměrně zatěžován procesor řídicího systému. **Od verze NOS 3.50 toto omezení neplatí.**

2.3 Možnosti připojení řídicích systémů do sítě DB-Net/IP

2.3.1 Interní rozhraní

Některé řídicí systémy AMiT jsou přímo vybaveny rozhraním Ethernet. Tyto řídicí systémy je možno bez dalších přídavných zařízení zapojit do komunikační sítě Ethernet. Je však nutné, aby aplikátor v řídicím systému nastavil IP konfiguraci.

2.3.2 Převodník RS232 na Ethernet

Řídicí systémy bez rozhraní Ethernet je možno připojit do ethernetové sítě pomocí převodníku RS232 na Ethernet z produkce firmy AMiT. Vlastní komunikace řídicího systému s převodníkem probíhá na rozhraní RS232. Na rozhraní RS232 jsou IP pakety přijímány a odesílány pomocí firemního protokolu APE. Protokol APE je podporován řídicími systémy s operačním systémem NOS od verze 3.24. Parametrizace převodníku proběhne samostatně z řídicího systému. Je však



nutné, aby aplikátor nastavil IP adresu, výchozí bránu a masku sítě přímo v řídicím systému. Tyto parametry se předají převodníku po jeho připojení k řídicímu systému.

2.3.3 Modem DM-GPRS

Pro komunikaci s řídicími systémy firmy AMiT prostřednictvím DB-Net/IP lze použít také GPRS modem **DM-GPRS** připojený k řídicímu systému prostřednictvím rozhraní RS232 (v řídicím systému musí být NOS verze 3.40 a vyšší). Bližší informace o použití modemu **DM-GPRS** lze nalézt v AP0004 – Komunikace v síti GSM/GPRS.

2.3.4 Rádiový přenos

Pomocí DB-Net/IP lze komunikovat i v rádiových sítích. Bližší informace (viz AP0011 – Připojení radiomodemů CONEL/RACOM).

2.4 Způsob připojení řídicích systémů do sítě DB-Net/IP

2.4.1 Přímé připojení PC – řídicí systém

Tímto způsobem je možno komunikovat pouze s jedním řídicím systémem. K propojení je potřeba **křížený Ethernetový kabel** s konektory RJ45. Toto propojení je spíše nouzové a umožňuje ladění a servis z notebooku s použitím jeho síťové karty, bez potřeby dalších zařízení.



Obr. 2 – Přímé propojení řídicího systému s PC

2.4.2 Připojení více řídicích systémů a PC do sítě DB-Net/IP

Pro připojení více stanic do sítě Ethernet se při stavbě sítí používá **přímý Ethernetový kabel** s konektory RJ45 a odpovídající ethernetové zařízení (switch, router, atd.). Po zapojení kabeláže musíme nakonfigurovat PC dle zvyklostí sítě, do níž se připojujeme, a následně dle parametrů zadaných v řídicím systému nastavit komunikaci.







2.4.3 Připojení DB-Net segmentu do sítě DB-Net/IP

Pomocí DB-Net/IP lze komunikovat s celým DB-Net segmentem (řídicí systémy komunikující např. prostřednictvím RS485). Jedná se o tzv. routování do sítě DB-Net. Více informací o routování do sítě DB-Net (viz kapitola 6 Routování do sítě DB-Net).



Obr. 4 – Routování do sítě DB-Net (RS485)



3 Realizace sítě

Pro zajištění kvalitního a spolehlivého spojení na síti Ethernet je nutno provést následující kroky:

- Nastavení IP konfigurace v řídicích systémech.
- Nastavení IP konfigurace PC (případně volba komunikačního rozhraní u programů na PC).
- Naprogramování komunikace řídicích systémů (pouze pokud mezi sebou budou řídicí systémy komunikovat).
- Připojení do sítě Ethernet (správné provedení kabeláže a zapojení jednotlivých zařízení na síti Ethernet).

3.1 IP konfigurace řídicích systémů

Řídicí systémy s písmenem "**W**" v názvu jsou z výroby dodávány s výchozí IP konfigurací uvedenou v návodu na obsluhu řídicího systému.

Ostatní řídicí systémy jsou dodávány bez přednastavené IP konfigurace (tuto je nutno manuálně nastavit).

Poznámka

Stanice bez přednastavené konfigurace má IP konfiguraci rovnu 0.0.0.0:59, heslo 0.

Při programování komunikace mezi řídicími systémy prostřednictvím Ethernetu musí mít řídicí systémy přidělenu statickou IP adresu. V případě parametrizace řídicích systémů pro komunikaci se SW na PC není statická IP adresa vyžadována.

Pozor

Pozor operační systém NOS v řídicím systému musí být 3.40 nebo vyšší. S nižší verzí NOSu nemusí přenosy pracovat správně.

V závislosti na typu řídicího systému je možné IP konfiguraci řídicího systému provést:

- Prostřednictvím rozhraní Ethernet (z prostředí DetStudio pouze u systémů s označením "W").
- Prostřednictvím některého ze sériových rozhraní (z prostředí **DetStudio** nebo **ViewDet**).

3.1.1 Nastavení rozhraním Ethernet z prostředí DetStudio (systémy "W")

IP konfiguraci řídicího systému prostřednictvím rozhraní Ethernet lze provést v prostředí **DetStudio** a pouze u řídicích systémů s písmenem "**W**" v názvu. Lze s výhodou použít i v případech, kdy není stávající IP konfigurace řídicího sytému slučitelná s hostitelskou IP sítí (např. konfigurace je výchozí nebo obsahuje údaje pro zcela jinou síť).

Předpokladem úspěchu nastavení rozhraním Ethernet je, aby stanice a PC byly zapojeny ve stejné lokální síti. Jinak je pravděpodobné, že nastavení nebude úspěšné. Důvodem je fakt, že většina aktivních prvků, zpřístupňujících navzájem různé lokální sítě, implicitně nedovoluje posílání tzv. broadcast paketů (které jsou v průběhu nastavení použity) z jedné sítě do druhé. **DetStudio** se sice o vyslání korektně pokusí, ale je velmi pravděpodobné, že tento paket bude bránou cílové sítě ignorován a nebude rozeslán v cílové síti.

Po připojení řídicího systému k PC (případně k aktivnímu prvku, kam je připojeno i PC) je doporučeno deaktivovat veškeré firewally a antivirové programy (z důvodu blokování tzv. broadcast rámců). Poté v prostředí **DetStudio** použít menu **Nástroje/Najít stanici na Ethernetu**.





Obr. 5 – Položka menu "Najít stanici na Ethernetu"

Po kliknutí na tuto volbu se objeví okno "Amit device detection", kde bude zobrazen řídicí systém s jeho IP a MAC adresou, sériovým číslem a nastavenou maskou sítě.

💀 Amit device detectio	n1.0.20			
Seznam stanic	c na síti			
Název	IP	MAC	S/N	Mask
Adapter: Připojení k	místní síti			
AMINI4DW2	192.168.1.1	00-09-54-25-09-B0	AC07577	255.255.255.0

Obr. 6 – okno s nalezeným řídicím systémem

Prostřednictvím rozhraní Ethernet lze nastavit pouze základní parametry:

- Výchozí brána,
- IP adresa,
- Maska,
- (de)aktivace načtení IP konfigurace z DHCP.

Postup změny IP parametrů prostřednictvím zobrazeného okna je uveden v nápovědě k prostředí **DetStudio** (menu **Nápověda / Nápověda prostředí**).

Komunikace prostřednictvím DB-Net/IP navíc vyžaduje znalost:

- Portu (ve výchozím stavu je nastaven na hodnotu 59), na kterém má být protokol provozován.
- Hesla (ve výchozím stavu je 0).

Parametry port a heslo pro DB-Net/IP lze nastavit prostřednictvím menu **Přenos/IP konfigurace** (viz následující kapitola).



3.1.2 Nastavení sériovým rozhraním z prostředí DetStudio

Nastavení prostřednictvím sériového rozhraní lze využít u všech typů řídicích systémů.

Po připojení řídicího systému k PC a úspěšném navázání komunikace prostřednictvím sériového rozhraní lze využít menu **Přenos/IP konfigurace**.



Obr. 7 – Položka menu "IP konfigurace"

Po kliknutí na tuto volbu se v případě úspěšného spojení s řídicím systémem objeví okno **Nastavení IP konfigurace**.

V případě, že je řídicí systém osazen ethernetovým rozhraním, bude okno vypadat následovně (v případě, že řídicí systém není osazen ethernetovým rozhraním, nebude v tabulce **Konfigurace rozhraní** uvedena položka **Interní**).

Nastavení IP kon	figurace						8
Stav:	Načteno nastaven	í stanice	•				
Výchozí brána:	0.0.0.0					<u>S</u> tanice	
Konfigurace rozh	iraní:						
Тур	IP Adresa	Port	Maska sítě	Heslo	Parametry		
232ETH-off 232ETH-off							
Intemí	0.0.0.0	59	255.0.0.0				
					••		
	Nacti		Vy <u>m</u> az vse	<u>v</u> ysii pio	osne	Navrat	

Obr. 8 – Výchozí nastavení IP konfigurace

Postup změny IP parametrů prostřednictvím zobrazeného okna je uveden v nápovědě k části PseDet prostředí **DetStudio**.

Prostřednictvím sériového rozhraní lze nastavit:

- Výchozí brána
- IP adresa
- Maska
- Port pro protokol DB-Net/IP (řídicí systémy s písmenem "W" v názvu využívají pro komunikaci dalšími protokoly další porty (ve výchozím nastavení 20, 21, 75, 80). V případě, že se nastaví port, který zabírá již jiná komunikace, spojení s řídicím systémem nebude funkční).
- Heslo pro protokol DB-Net/IP



Pozor

V případě, konfigurace položky 232ETH bude na vybraném sériovém rozhraní nakonfigurován převodník **RS232 na Ethernet**. Na stejném rozhraní tedy již nebude možné s řídicím systémem komunikovat prostřednictvím protokolu DB-Net (na jednom komunikačním rozhraní lze provozovat jeden komunikační protokol). V případě, že bude potřeba s řídicím systémem přes dané rozhraní komunikovat prostřednictvím DB-Netu, je nutné vypnout běh aplikace. Toto lze učinit přepnutím SW přepínače č. 9 do polohy OFF (případně nastavením položky "Aplikaci" na "Blokovat" v servisním menu řídicího systému či v menu **Přenos/Konfigurace stanice** v prostředí **DetStudio**) a restartem řídicího systému.

3.2 Nastavení komunikace na PC

3.2.1 Nastavení komunikace s řídicím systémem v DetStudiu

Pokud má řídicí systém správně zadanou IP konfiguraci (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů) a PC, prostřednictvím kterého chceme s řídicím systémem komunikovat, spadá do stejné sítě jako řídicí systém (viz DODATEK C), lze nastavit komunikaci z DetStudia pomocí menu **Přenos/Nastavení komunikace**.

orazit	Projekt	Generace	Přen	nos	Ladění	Nás	troje	Okna	Nápověda
B (-			Přeno	os progra	mu	F5	凰	B. 🔍 🧭 A
	Start			Datu	m a čas				
	Start			Ident	ifikace				4
DetStudio			Reset	stanice					
			Nahr	át NOS					
				Vyčís	t zdrojov	ý kód			
				IP ko	nfigurac	e			
	Správa	a projektů		Konfi	igurace s	tanice		kaz	y
	Otevi	řít projekt		Nasta	avení kor	nunik	ace	zkr	atky

Obr. 9 – Menu DetStudia pro nastavení komunikace

Otevře se okno **Parametry projektu** se zvolenou položkou **Komunikace**, kde je nutné z rozvinovacího menu **Způsob komunikace:** zvolit položku **Ethernet**.

Obecné	Komunikace	
Ruzne Komunikace Ladění	Adresa stanice:	1
Sestavení Obrazovky	Způsob komunikace:	Ethemet -
Jazykové verze	₽ ↓	Sériová linka Ethemet

Obr. 10 – Volba ethernetového rozhraní

Do jednotlivých položek pak zadat stejné údaje, které byly zadány při nastavení IP konfigurace řídicího systému (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů).



Parametry projektu		X
Obecné	Komunikace	
 Ruzne Komunikace Ladění Sestavení Obrazovky Jazykové verze 	Adresa stanice: 1 Způsob komunikace: Et	nemet 🔻
i Terminal	 Adresace PC PC IP konfigurace Heslo IP Stanice PC port Pot TimeOut Presmērování Adresa Aktivace IP Stanice IP adresa stanice. IP adresa stanice. 	31 0 192.168.168.205 0 59 3000 0.0.0.0 Ne E0
		O <u>K</u> Stomo <u>N</u> ápověda

Obr. 11 – Nastavení komunikačních parametrů pro Ethernet

Význam jednotlivých položek je popsán v nápovědě k části PseDet prostředí DetStudio.

Pozor

Volba **Přesměrování** se při komunikaci v rámci lokální sítě nevyužívá. Tato je určena pro komunikaci mimo lokální síť (viz DODATEK A).

Správnost nastavení komunikačních parametrů lze ověřit pomocí identifikace řídicího systému (menu **Přenos / Identifikace**).



Obr. 12 – Ověření komunikace pomocí identifikace řídicího systému

V případě, že je komunikace správně nastavena, otevře se okno s identifikací řídicího systému (viz nápověda k části PseDet prostředí **DetStudio**).



entifikace pr	ocesní stanice
Systémová	
Firma:	AMiT spol. s r.o. Praha
Typ:	AMiNi4DW2-DF - NOS166 - CIP App
Verze:	V1.00 - V3.70 - V1.6.5
Uživatelská	
ld1:	Ukazkovy priklad komunikace
ld2:	pomocí DB-Net/IP
Gen:	dbnetip_p1,15.01.18,V1.8.3.2
	O <u>K</u> Stomo

Obr. 13 – Okno s identifikací řídicího systému

Pokud došlo k úspěšnému navázání komunikace s řídicím systémem, lze využívat prostředí **DetStudio** pro ladění aplikace stejně, jako by byl řídicí systém přímo připojen po RS232 (klasický DB-Net). Jediné omezení spočívá v nahrávání NOSu, který lze nahrát prostřednictvím rozhraní Ethernet pouze do řídicích systémů s písmenem "**W**" v názvu. U ostatních řídicích systémů je nahrání NOS možné pouze prostřednictvím rozhraní COM0 na řídicím systému.

3.2.2 Nastavení komunikace s řídicím systémem ve ViewDetu

Pokud má řídicí systém správně zadanou IP konfiguraci (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů) a PC, prostřednictvím kterého chceme s řídicím systémem komunikovat, spadá do stejné sítě jako řídicí systém (viz DODATEK C), lze nadefinovat komunikaci z prostředí **ViewDet** prostřednictvím komunikačního profilu (viz nápověda k prostředí **ViewDet**), který je dostupný v panelu **Projekt**.



Obr. 14 – Volba komunikačního profilu

Po dvojkliku na požadovaný profil se otevře okno **Oprava parametrů stanice**, ve kterém je nutné zvolit **Typ připojení: Ethernet**. Do jednotlivých položek pak zadat stejné údaje, které byly zadány při nastavení IP konfigurace řídicího systému (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů).



Oprava parametrů stanice '	Profil/1'						×
Číslo <u>s</u> tanice: 1	Stanice PC						
Jméno: 1	IP <u>a</u> dresa:	192.168.168.205		<u>P</u> o	rt (UDP/TCP):	59	
Typ připojení:	Přesmě <u>r</u> o	vání					
<u>COM</u> <u>E</u> themet	<u>H</u> eslo:	0	<u>T</u> imeout:	3000	O <u>f</u> set:	0	
Servisní mód"	Protokol:	UDP					
© <u>G</u> PRS		TCP (jen pro -W)	-systémy a NOS v	3.59 a vyšší)			
© <u>M</u> odem	Oprav jako <u>n</u>	ovou stanici			Stomo	0	K

Obr. 15 – Nastavení komunikačních parametrů pro Ethernet

Význam jednotlivých položek je popsán v nápovědě k prostředí ViewDet.

Pozor

Volba **Přesměrování** se při komunikaci v rámci lokální sítě nevyužívá. Tato je určena pro komunikaci mimo lokální síť (viz DODATEK A).

Správnost nastavení komunikačních parametrů lze ověřit prostřednictvím záložky Komunikace, kterou lze zobrazit pomocí menu **Zobrazit / Zobrazit komunikace**.

Soubor	Zobrazit	Projekt Nástroje Okno Nápověda	
11 😂	밁 Profil	- = 😫 💱 💱 🎥 🎯	
Kon	nunikace		4 Þ ×
9			
Stanice		Hodnota	
1	pasivní	18.1.2018 9:55:48	
(1)	systém	AMiT spol. s r.o. Praha - AMiNi4DW2-DF V1.00 - NOS166 V3.70 - CIP SA V1.6.1	
	aplikace	Ukazkovy priklad komunikace - pomocí DB-Net/IP - dbnetip_p1,15.01.18,V1.8.3.2	



3.3 Naprogramování řídicích systémů

Pokud mají řídicí systémy mezi sebou komunikovat bez zásahu PC, je nutné takovouto komunikaci naprogramovat pomocí části PseDet vývojového prostředí **DetStudio**. Pro čtení/zápis dat prostřednictvím Ethernetu slouží SW moduly **EthXXX**. Popis jednotlivých modulů lze nalézt v nápovědě k části PseDet vývojového prostředí **DetStudio**.

- EthDynSnd žádost o přenos informace o IP adrese, na které je řídicí systém komunikačně dostupný.
- EthNetSeg definuje jinou vzdálenou stanici (resp. skupinu stanic) na Ethernetu, se kterou je možno komunikovat pomocí modulů EthReqDb nebo EthRqDbDr.
- EthReqDb žádost o přenos databázové proměnné po síti Ethernet.
- EthRqDbDr žádost o přenos databázové proměnné po síti Ethernet. Liší se od modulu
 EthReqDb tím, že lze jeho parametry zadávat pomocí proměnných.
- EthRoute definice statického směřování.
- EthState vrací stav vzdálené stanice na DB-Net segmentu definovaném modulem EthNetSeg.



Poznámka

V případě, že řídicí systém nebude v síti DB-Net/IP aktivně vyvolávat komunikaci (bude pouze odpovídat na případné dotazy na síti), není nutno řídicí systém žádným dalším způsobem programovat. V takovémto řídicím systému plně postačí provést IP konfiguraci.

3.3.1 Stavy komunikace

Stav a výsledek komunikace požadovaných dat lze získat využitím parametrů RqState a State komunikačních modulů EthReqDb a EthRqDbDr. Pokud dosadíme za tyto parametry proměnné typu Integer, budou tyto nabývat různých hodnot v závislosti na aktuálním stavu komunikace. Parametry RqState a State doporučujeme využívat zvláště při ladění komunikace, kdy lze na základě jejich hodnot získat informaci o případné chybě při komunikaci.

Pozor

Stavové proměnné slouží pro podání informace o stavu a výsledku komunikace. Do proměnných dosazených za parametry RqState a State by aplikace neměla nic zapisovat. Zároveň je nutné, aby každý modul EthReqDb/EthRqDbDr využíval své vlastní stavové proměnné. Proměnná dosazená za parametr State, nesmí být společná pro více modulů.

Vložení požadavku na sériový přenos

Hodnota	Význam
1	Požadavek byl vložen – žádná chyba.
2	Požadavek nebyl vložen, protože již dříve byl vložen identický požadavek a ještě
	nebyl vyřízen.
4	Požadavek nebyl vložen, protože buffer požadavků je plný.
8	Požadavek nebyl vložen, protože:
	1) vlastníkem požadované databázové proměnné je tato stanice nebo
	2) je požadován přenos výřezu databázové matice, který přesahuje rozměry matice
	nebo
	3) lokální proměnná je jiného datového typu než definuje komunikační modul (jen pro
	moduly pro přímý přenos proměnných).
18	Požadavek nebyl vložen, protože je požadován přenos po Ethernetu a není
	k dispozici žádné funkční rozhraní (ethernetová karta).

Stav vyřízení požadavku

Bit	Význam
0	Má hodnotu 1, pokud právě probíhá komunikace.
1	Má hodnotu 1, pokud poslední ukončená komunikace skončila úspěšně.
2	Má hodnotu 1, pokud poslední ukončená komunikace skončila chybou.
3	Má hodnotu 1, pokud žádost byla rozložena na více rámců, přenos některého z nich
	skončil chybou a ostatní se ještě komunikují.
12 až 15	Pokud komunikace skončila chybou (bit 0 má hodnotu 0 a bit 2 má hodnotu 1),
	obsahují tyto bity kód chyby komunikace podle následující tabulky. Jinak není
	hodnota těchto bitů definována.

Kódy chyb v bitech 12 až 15

Hodnota	Význam
1	Chyba přenosu (kontrolní součet, neplatný řídicí znak rámce,).
2	Špatný WID, typ nebo rozměr databázové proměnné vzdálené stanice. Chyba
	parametrizace databáze, definice proměnné na této a vzdálené stanici se liší.
3	Byla požadována funkce, kterou vzdálená stanice nepodporuje.
4	Neznámá chyba.
5	Vzdálená stanice neodpověděla.
7	Vzdálená stanice odpověděla rámcem nesprávného typu.



3.4 Připojení do sítě Ethernet

Aktivita Ethernetu je indikována pomocí LED (LNK a ACT) na řídicím systému. Dioda LNK indikuje připojení Ethernetu k řídicímu systému a dioda ACT indikuje příjem nebo vysílání dat.

3.4.1 Zásady pro používání rozhraní Ethernet

- Maximální délka segmentu 100 m.
- Maximální počet stanic na síti je neomezený.
- Pro spolehlivou funkci doporučujeme používat síťové komponenty určené pro průmyslový provoz, ne pro kancelářské aplikace.

Více informací lze nalézt v aplikační poznámce AP0037 – Zásady používání sítě Ethernet.



4 Příklad komunikace v síti Ethernet

Komunikace je řešena mezi dvěma řídicími systémy s číslem 1 a s číslem 2. Řídicí systém č. 2 čte / zapisuje proměnné z / do řídicího systému č. 1. Komunikace je řešena v rámci lokální sítě.

IP konfigurace řídicích systémů:

Řídicí systém č. 1								
IP Adresa	Maska	Port						
192.168.168.201	255.255.255.0	59						
	Řídicí systém č. 2							
IP Adresa	Maska	Port						
192.168.168.202	255.255.255.0	59						

4.1 Aplikace pro řídicí systém č. 1

V řídicím systému č. 1 jsou nadefinovány proměnné, které se mají číst a proměnné do kterých se má zapisovat. Řídicí systém sám o sobě nebude aktivně vyvolávat komunikaci.

Proměnné definované v řídicím systému č. 1

Jméno	WID	Тур	Stanice	Komentář
Read	1000	L	1	Proměnná, která se bude číst.
Entry	1001	F	1	Proměnná, do které se bude zapisovat.
Matrix	1002	MF[5,3]	1	Matice, která se bude číst.

Aplikace s nadefinovanými proměnnými je součástí přílohy ap0006_cz_05.zip. Jedná se o ukázkový projekt s názvem dbnetip_p1_xx_03.dso vytvořený ve vývojovém prostředí **DetStudio**. Tento projekt je vytvořen pro řídicí systém **StartKit**. Lze jej však změnit pro jakýkoliv jiný řídicí systém osazený Ethernetovým rozhraním (případně řídicí systém s připojeným převodníkem RS232 na Ethernet) pomocí menu DetStudia "Nástroje / Změnit typ Stanice…".

4.2 Aplikace pro řídicí systém č. 2

Před vlastním vložením požadavku na čtení nebo zápis program kontroluje (dle bitu č. 0 proměnné dosazené za parametr Stav), zda již nebyl vložen stejný požadavek a zda právě neprobíhá komunikace. V případě, že nikoliv, vloží se požadavek na čtení / zápis.

Použití EthReqDb

V řídicím systému č. 2 musí být nadefinovány dvě proměnné s libovolným WIDem, ale se stejným datovým typem, které se mají komunikovat (proměnná **Read** a proměnná **Entry**). Dále je doporučeno nadefinovat proměnné pro vyhodnocení vložení požadavku na komunikaci, stavu komunikace požadovaných proměnných a proměnnou, do které se bude ukládat stav komunikace se vzdáleným segmentem (řídicím systémem).

Jméno	WID	Тур	Stanice	Komentář
Read	2000	L	2	Proměnná, která se bude číst.
Entry	2001	F	2	Proměnná, do které se bude zapisovat.
Read_Stat	2501	-	2	Stav komunikace proměnné Cteni.
Read_Put	2502	I	2	Stav vložení požadavku na čtení proměnné.
Entry_Stat	2503	I	2	Stav komunikace proměnné Zapis.
Entry_Put	2504	I	2	Stav vložení požadavku na zápis do proměnné.
SegStat	2500	-	2	Stav komunikace se vzdáleným segmentem.

Dále založíme INIT proces, ve kterém nadefinujeme segment (vzdálený řídicí systém se kterým chceme komunikovat prostřednictvím Ethernetu). Do INIT procesu tedy vložíme následující kód:

:01000 EthNetSeg 0xC0A8A8C9, 59, 0, 5000, 0x00000002, SegStat L IP vzdáleného řídicího systému (192.168.168.201)



Nyní již postačí vložit do periodického procesu s vhodnou periodou následující kód:

```
//čtení
If Read Stat.0
      //Pokud čtení probíhá, tak se komunikace nevolá
Else
     EthReqDb :01000, 0x0000, 1, Read, 1, 1, 1000, Read Put, Read Stat
                                                    <sup>L</sup> WID čtené proměnné
                                   <sup>L</sup> Číslo vzdáleného řídicího systému
                          <sup>l</sup> Čtení
EndIf
//zápis
If Entry Stat.0
      //Pokud zápis probíhá, tak se komunikace nevolá
Else
     EthReqDb :01000, 0x0001, 1, Entry, 1, 1, 1001, Entry Put, Entry Stat
                                                     <sup>L</sup> WID proměnné pro zápis
                                   <sup>L</sup> Číslo vzdáleného řídicího systému
                          L Zápis
```

EndIf

Použití EthRqDbDr

Modul EthRqDbDr se od modulu EthReqDb liší možností zadání jeho parametrů proměnnými.

V následujícím příkladu se bude pomocí modulu EthRqDbDr číst z řídicího systému č. 1 matice MF s WIDem 1002. V programu se použijí následující proměnné.

Jméno	WID	Тур	Stanice	Komentář
Matrix	2002	MF[5,3]	2	Matice, která se bude číst.
h_Row	2505		2	Počáteční řádek, od kterého se bude číst.
h_Col	2506	I	2	Počáteční sloupec, od kterého se bude číst.
h_Rows	2507	I	2	Počet řádků, které chceme číst.
h_Cols	2508	I	2	Počet sloupců, které chceme číst.
Mtx_Stat	2509	I	2	Stav komunikace matice.
Mtx_Put	2510		2	Stav vložení požadavku na čtení matice.

Do periodického procesu s vhodnou periodou pak vložíme následující kód:

```
If Mtx_Stv.0
    //Pokud čtení probíhá, tak komunikaci nevoláme
Else
    EthRqDbDr :01000, 0x0000, 1, NONE, 1002, NONE, 5, NONE, 0, h_Row, 0,
    H_Col, 0, h_Rows, 0, h_Cols, Matrix, 0, NONE, 0, NONE, Mtx_Put, Mtx_Stat
EndIf
```

Aplikace s využitím EthReqDb i EthRqDbDr je součástí přílohy ap0006_cz_05.zip. Jedná se o ukázkový projekt s názvem dbnetip_p2_xx_03.dso vytvořený ve vývojovém prostředí **DetStudio**. Tento projekt je vytvořen pro řídicí systém **StartKit**. Lze jej však změnit pro jakýkoliv jiný řídicí systém osazený Ethernetovým rozhraním (případně řídicí systém s připojeným převodníkem RS232 na Ethernet) pomocí menu DetStudia "Nástroje/Změnit typ Stanice…".



5 Množství periferií pro komunikaci

Řídicí systém (jako master) má pro komunikaci vyhrazenu vyrovnávací paměť (buffer) pro 10 různých IP adres. V případě požadavku na komunikaci s více jak 10ti různými IP adresami (včetně PC) tedy bude nutné postupně vysílat požadavky na komunikaci takovým způsobem, aby nikdy nebyly vyslány požadavky na více jak 10 IP adres v jeden okamžik. Doporučené množství odchozích rámců je na 8 různých IP adres. Jedno místo v bufferu tak zůstane pro ladění programu z prostředí **DetStudio** a jedno např. pro vizualizaci / SCADA.

Příklad

Řídicí systém má číst data z 16ti jiných řídicích systémů s různými IP adresami. Zároveň musí být možné se k němu připojit prostřednictvím Ethernetu z vizualizace a z prostředí **DetStudio**. Definice řídicích systémů, se kterými se má komunikovat, bude v procesu INIT.

```
:01000 EthNetSeg 0xC0A8A8C0, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg00
:01001 EthNetSeg 0xC0A8A8C1, 59, 0, 5000, 0x0000002, StavSeg01
:01002 EthNetSeg 0xC0A8A8C2, 59, 0, 5000, 0x0000002, StavSeg02
:01003 EthNetSeg 0xC0A8A8C3, 59, 0, 5000, 0x0000002, StavSeg03
:01004 EthNetSeg 0xC0A8A8C4, 59, 0, 5000, 0x0000002, StavSeg04
01005
      EthNetSeg 0xC0A8A8C5, 59, 0, 5000, 0x0000002, StavSeg05
01006 EthNetSeg 0xC0A8A8C6, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg06
01007 EthNetSeg 0xC0A8A8C7, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg07
01008 EthNetSeg 0xC0A8A8C8, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg08
01009 EthNetSeg 0xC0A8A8C9, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg09
01010 EthNetSeg 0xC0A8A8CA, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg10
:01011 EthNetSeg 0xC0A8A8CB, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg11
:01012 EthNetSeg 0xC0A8A8CC, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg12
:01013 EthNetSeg 0xC0A8A8CD, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg13
      EthNetSeg 0xC0A8A8CE, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg14
:01015 EthNetSeg 0xC0A8A8CF, 59, 0, 5000, 0x00000002, StavSeg15
```

Aby nedošlo k zahlcení bufferu pro odchozí komunikaci a aby bylo možné zároveň čtení dat ze strany vizualizace a ladění programu z prostředí **DetStudio**, je nutné v periodickém procesu nadefinovat komunikaci tak, aby nikdy nebyl požadavek na komunikaci s více jak 8mi různými IP adresami (8mi stanicemi). Pro tyto účely lze v periodickém procesu s výhodou použít moduly Switch/Case.

Switch Dat	ta									
Case	0									
	EthReqDb	<mark>:01000</mark> ,	0x0000,	1,	St0_D1,	1,	1,	1000,	D01Vlz,	D01Stv
	EthReqDb	<mark>:01000</mark> ,	0x0000,	1,	St0_D2,	1,	1,	1001,	D02Vlz,	D02Stv
	EthReqDb	:01001,	0x0000,	1,	St1_D1,	1,	1,	1000,	D11Vlz,	D11Stv
	EthReqDb	:01002,	0x0000,	1,	St2_D1,	1,	1,	1000,	D21Vlz,	D21Stv
	EthReqDb	:01002,	0x0000,	1,	St2_D2,	1,	1,	1001,	D22Vlz,	D22Stv
	EthReqDb	:01003,	0x0000,	1,	St3_D1,	1,	1,	1000,	D31Vlz,	D31Stv
	EthReqDb	:01004,	0x0000,	1,	St4_D1,	1,	1,	1000,	D41Vlz,	D41Stv
	EthReqDb	:01005,	0x0000,	1,	St5_D1,	1,	1,	1000,	D51Vlz,	D51Stv
	EthReqDb	:01006,	0x0000,	1,	St6_D1,	1,	1,	1000,	D61Vlz,	D61Stv
	EthReqDb	:01007,	0x0000,	1,	St7_D1,	1,	1,	1000,	D71Vlz,	D71Stv
	EthReqDb	:01007,	0x0000,	1,	St7_D2,	1,	1,	1001,	D72Vlz,	D72Stv
	EthReqDb	:01007,	0x0000,	1,	st7_D3,	1,	1,	1002,	D73Vlz,	D73Stv
	Let Data	= 1			_					
EndCa	ase									
Case	1									
	EthReqDb	:01008,	0x0000,	1,	St8_D1,	1,	1,	1000,	D81Vlz,	D81Stv
	EthReqDb	:01009,	0x0000,	1,	St9_D1,	1,	1,	1000,	D91Vlz,	D91Stv
	EthReqDb	:01009,	0x0000,	1,	St9_D2,	1,	1,	1001,	D91Vlz,	D91Stv
	EthReqDb	:01009,	0x0000,	1,	St9_D3,	1,	1,	1002,	D91Vlz,	D91Stv
	EthReqDb	:01010,	0x0000,	1,	St10D1,	1,	1,	1000,	D101Vl,	D101St
	EthReqDb	:01011,	0x0000,	1,	St11D1,	1,	1,	1000,	D111Vl,	D111St



EthReqD	b :01012,	0x0000,	1,	St12D1,	1,	1,	1000,	D121Vl,	D121St
EthReqD	b :01013,	0x0000,	1,	St13D1,	1,	1,	1000,	D131Vl,	D131St
EthReqD	b:01013,	0x0000,	1,	St13D1,	1,	1,	1000,	D131Vl,	D131St
EthReqD	b :01013,	0x0000,	1,	St13D1,	1,	1,	1000,	D131V1,	D131St
EthReqD	b :01013,	0x0000,	1,	St13D1,	1,	1,	1000,	D131V1,	D131St
EthReqD	b ,	0x0000,	1,	St14D1,	1,	1,	1000,	D141Vl,	D141St
EthReqD	b :01015,	0x0000,	1,	St15D1,	1,	1,	1000,	D151Vl,	D151St
Let Dat	a = 0								
EndCase									
EndSwitch									

Pomocí modulů Switch/Case je naprogramováno, že v jeden okamžik neodejde dotaz na více jak 8 různých IP adres.



6 Routování do sítě DB-Net

Řídicí systémy firmy AMiT komunikující prostřednictvím DB-Net/IP umožňují tzv. routování do sítě DB-Net. Prostřednictvím Ethernetu lze tedy komunikovat se kterýmkoliv řídicím systémem připojeným do DB-Net segmentu. Tento segment je z pohledu protokolu DB-Net/IP popsán IP adresou řídicího systému komunikujícího prostřednictvím Ethernetu a číslem kteréhokoliv řídicího systému komunikujícího s tímto řídicím systémem prostřednictvím protokolu DB-Net.



Obr. 17 – DB-Net segment

Podmínky pro funkčnost routování do sítě DB-Net:

- Správně zapojená síť DB-Net (viz AP0009 Komunikace v síti DB-Net).
- Řídicí systém, určený pro routování do sítě DB-Net musí být v rámci sítě DB-Net aktivní.
- V řídicím systému, určeném pro routování do sítě DB-Net musí běžet alespoň jeden proces.
- Řídicí systém určený pro routování do sítě DB-Net musí mít správně nastavenu IP konfiguraci.

Pozor

Řídicí systémy zprostředkovávající routování do sítě DB-Net by neměly zpracovávat časově náročné programy. Je nutné si uvědomit, že čím více dat a čím častěji řídicí systém obsluhuje vlastní routování do sítě DB-Net, tím více je vytížen komunikačními požadavky.

6.1 Příklad routování do sítě DB-Net

Mějme síť zapojenou dle následujícího obrázku, kde řídicí systém **AMiNi4DW2** čte data ze dvou řídicích systémů **ADiR** prostřednictvím řídicího systému **ADiS**.





Obr. 18 – Routování do sítě DB-Net

Řídicí systém **AMiNi4DW2** (číslo 1) a řídicí systém **ADiS** (číslo 2) jsou přes switch propojeny přímými ethernetovými kabely (znázorněny modře) a musí mít nastavenu správně IP konfiguraci, např. následovně.

Řídicí systém AMiNi4DW2						
IP Adresa	Maska	Port				
192.168.168.201	255.255.255.0	59				
	Řídicí systém ADIS					
IP Adresa	Maska	Port				
192.168.168.202	255.255.255.0	59				

Čísla řídicích systémů (nastavené na SW přepínačích každého řídicího systému) jsou následované.

Řídicí systém	Číslo
AMiNi4DW2	1
ADiS	2
ADiR 1	3
ADiR 2	4

Řídicí systém **ADiS** bude zprostředkovávat routování do sítě DB-Net. Musí být tedy aktivní (viz AP0009 – komunikace v síti DB-Net). Se dvěma řídicími systémy **ADiR** je propojen rozhraním RS485 (znázorněno červeně). Na všech řídicích systémech propojených rozhraním RS485 musí být na SW DIP přepínačích zvoleno rozhraní RS485 a na tomto rozhraní musí být zvolena stejná komunikační rychlost.

SW obsluha pro čtení proměnných z řídicích systémů č. 3 a č. 4 bude pak v řídicím systému AMINI4DW2 vypadat následovně:

V INIT procesu nadefinujeme DB-Net segment.

:01000 EthNetSeg 0xC0A8A8CA, 59, 0, 5000, 0x0000002, SegStat L IP DB-Net segmentu (192.168.168.202)



V periodickém procesu budeme provádět čtení dat z řídicích systémů č. 3 a č. 4.

```
//Čtení proměnné s WIDem 3000 z řídicího systému č. 3
If Read3 Stat.0
     //Pokud čtení probíhá, tak komunikaci nevoláme
Else
     EthReqDb :01000, 0x0000, 3, Read3, 1, 1, 3000, Read3 Put, Read3 Stat
                                                   L WID čtené proměnné
                                  <sup>L</sup> Číslo vzdáleného řídicího systému
                         <sup>L</sup> Čtení
EndIf
//Čtení proměnné s WIDem 4000 z řídicího systému č. 4
If Read4 Stat.0
     //Pokud čtení probíhá, tak komunikaci nevoláme
Else
     EthReqDb :01000, 0x0000, 4, Read4, 1, 1, 4000, Read4_Put, Read4_Stat
                                                   L WID čtené proměnné
                                  <sup>L</sup> Číslo vzdáleného řídicího systému
                         <sup>Ĺ</sup> Čtení
```

EndIf



7 DODATEK A

7.1 Typické příklady zapojení

7.1.1 Komunikace v lokální síti

PC i řídicí systém (systémy) jsou připojeny v jedné lokální síti (typicky podniková nebo domácí LAN).



Obr. 19 – Zapojení PC a řídicích systémů v lokální síti

Pro zprovoznění komunikace je nutné provést následující kroky.

- Pomocí DetStudia nebo ViewDetu nastavit IP konfiguraci v řídicích systémech (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů)
 - Nastavit parametry: IP adresa
 - Maska sítě

Heslo (pouze pokud bude použito)

Ostatní parametry mohou zůstat, jak jsou přednastavené.

- V DetStudiu nebo ViewDetu nastavit komunikační parametry (viz kapitola 3.2 Nastavení komunikace na PC)
 - Zvolte komunikaci Ethernet
 - Nastavit parametry: IP adresa

Heslo (pouze pokud bude použito)

Ostatní parametry mohou zůstat, jak jsou přednastavené.

IP adresy lze získat od správce dané sítě. V případě, že je programátor také správcem sítě, je nutné řídicím systémům nastavit IP adresy rozdílné od IP adres zařízení, které jsou již v síti připojeny. Veškeré IP adresy musí spadat do jedné lokální sítě. Řídicím systémům musí být přiděleny statické IP adresy.

Po zapojení ŘS a PC do komunikační sítě lze zahájit komunikaci. Správnost nastavení lze ověřit v DetStudiu pomocí Identifikace (viz kapitola 3.2.1 Nastavení komunikace s řídicím systémem v DetStudiu)





Identifikace pr	ocesní stanice
Systémová	
Firma:	AMiT spol. s r.o. Praha
Typ:	AMiNi4DW2-DF - NOS166 - CIP App
Verze:	V1.00 - V3.70 - V1.6.5
Uživatelská	
ld1:	Ukazkovy priklad komunikace
ld2:	pomocí DB-Net/IP
Gen:	dbnetip_p1,15.01.18,V1.8.3.2
	O <u>K</u> Stomo

Obr. 20 – Okno s identifikací řídicího systému

7.1.2 Připojení PC do lokální sítě přes Internet

Řídicí systém (systémy) jsou připojeny v jedné lokální síti (typicky podniková nebo domácí LAN) PC je vzdálené a je připojené do internetu.



Obr. 21 – Komunikace s řídicími systémy přes internet

Pro zprovoznění komunikace je nutní provést následující kroky.

- Pomocí DetStudia nebo ViewDetu nastavit IP konfiguraci v řídicích systémech (viz kapitola 3.1 IP konfigurace řídicích systémů)
 - Nastavit parametry Výchozí brána (IP adresa routeru v lokální síti)
 - IP adresa Maska sítě
 - Heslo (pouze pokud bude použito)

Ostatní parametry mohou zůstat, jak jsou přednastavené.



- Na routeru nastavit překlad adres (NAT) z venkovní veřejné IP adresy na statickou lokální IP adresu a port řídicího systému (viz DODATEK B).
- V DetStudiu nebo ViewDetu nastavit komunikační parametry (viz kapitola 8.2 Nastavení komunikace v SW pro spojení přes Internet)
 - Zvolit komunikaci Ethernet
 - Nastavit parametry IP adresa (veřejná IP adresa vaší sítě)

Port (dle nastaveného překladu adres na routeru)

Heslo (pouze pokud bude použito)

Ostatní parametry mohou zůstat, jak jsou přednastavené.

Veřejnou IP adresu lze získat od poskytovatele Internetového připojení. V případě, že je k dispozici pouze adresa neveřejná, není možné prostřednictvím Internetu s řídicím systémem komunikovat. Je nutné u poskytovatele Internetu objednat adresu veřejnou.

IP adresy řídicích systémů lze získat od správce dané sítě. V případě, že je programátor také správcem sítě, je nutné řídicím systémům nastavit IP adresy rozdílné od IP adres zařízení, které jsou již v síti připojeny. Veškeré IP adresy musí spadat do jedné lokální sítě. Řídicím systémům musí být přiděleny statické IP adresy.

Po zapojení ŘS a PC do komunikační sítě lze zahájit komunikaci. Správnost nastavení lze ověřit v DetStudiu pomocí Identifikace (viz kapitola 3.2.1 Nastavení komunikace s řídicím systémem v DetStudiu).

dentifikace pr	rocesní stanice
Systémová	
Firma:	AMiT spol. s r.o. Praha
Typ:	AMiNi4DW2-DF - NOS166 - CIP App
Verze:	V1.00 - V3.70 - V1.6.5
– Uživatelská	
ld1:	Ukazkovy priklad komunikace
ld2:	pomocí DB-Net/IP
Gen:	dbnetip_p1,15.01.18,V1.8.3.2
	O <u>K</u> Stomo

Obr. 22 – Okno s identifikací řídicího systému



8 DODATEK B

8.1 Nastavení routeru pro komunikaci přes Internet

Mějme lokální síť, s rozsahem IP adres 192.168.XXX.XXX. Tato lokální síť je prostřednictvím routeru se statickou veřejnou IP adresou 74.08.25.5 připojena do Internetu. V síti se nachází řídicí systém č. 1 s IP adresou 192.168.168.204 komunikující na UDP portu 59 a řídicí systém č. 2 s IP adresou 192.168.168.205 komunikující taktéž na UDP portu 59. Router má v rámci lokální sítě IP adresu 192.168.168.1.



Obr. 23 – Komunikace s řídicími systémy přes Internet

Aby bylo možné s těmito řídicími systémy komunikovat odkudkoliv z Internetu, **je nutné nastavit na routeru tzv. překlad adres (NAT) na předem definovaných UDP portech**. Příklad takového nastavení prostřednictvím webového rozhraní routeru je uveden na následujícím obrázku.

😂 Airlive WT-2000R Wireless B	Broadband Rou	ıter Web-Consolee - Mozilla	ı Firefox			_ 8 ;		
<u>File Edit View History Boo</u>	okmarks <u>T</u> ools	Help						
DetStudio 📄 AMiT 📄 fo	rum.amit.cz							
Air Live		Quick Setup	ins		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	OvisLink Corp.		
+ Basic Setting			Virt	ual Server				
Port Forwarding O Virtual Server	ID	Public Port	Private Port	Server IP	Data Type	Enable Use Rule#		
o Miscellaneous	1	68	59	192.168.168.204	UDP 🔽			
+ Firewall Setting	2	69	59	192.168.168.205	UDP 💌			
+ Advanced Setting	3			192.168.168.	BOTH 💌			
+ Maintenance	4			192.168.168.	BOTH 💌			
	5			192.168.168.	BOTH -	0		
Log out	6			192.168.168.	BOTH -			
	7			192.168.168.	BOTH -			

Obr. 24 – Překlad adres v routeru OvisLink



Volbou Public Port se určuje komunikační port, prostřednictvím kterého bude řídicí systém na veřejné IP adrese dostupný. **V položce Data Type je nutné povolit UDP pakety!** Dále je pak nutné v IP konfiguraci řídicích systémů (pomocí tlačítka **Stanice**) správně nastavit IP adresu výchozí brány (jedná se o IP adresu routeru v rámci lokální sítě – 192.168.168.1) dle kapitoly 3.1 IP konfigurace řídicích systémů.

8.2 Nastavení komunikace v SW pro spojení přes Internet

V SW dodávaném firmou AMiT se pro komunikaci s řídicími systémy prostřednictvím Internetu zadá do položky IP adresa veřejná IP adresa routeru, který zprostředkovává překlad adres a port, na kterém je v routeru překlad adres nastaven. V případě vývojového prostředí **DetStudio** by pak konfigurace komunikace vypadala dle následujícího obrázku.

Parametry projektu		×
Obecné Bůzné	Komunikace	
Komunikace Ladění Sestavení	<u>A</u> dresa stanice:	1 💌
	Adresace PC	31
	IP kontigurace Heslo IP Stanice	0
	PC port Port	
	TimeOut Přesměrování Adress	3000
	Aktivace	Ne +
	Port Číslo UDP portu stanice.	
		OK Stomo Nápověda

Obr. 25 – Nastavení komunikace s řídicím systémem č. 1

Co se týká položky přesměrování, tuto není nutno využívat. Komunikace s řídicím systémem prostřednictvím Internetu bude fungovat i bez zadání údajů do této položky. V případě využití položky přesměrování by nastavení komunikace vypadalo následovně. Tato položka však slouží pouze pro aktivaci hlídání, zda uživatel nemění vzdáleně z DetStudia IP konfiguraci řídicího systému. Pokud by takto učinil, bude DetStudiem automaticky upozorněn na případnou ztrátu komunikace při nastavení nových komunikačních parametrů.





Důzná	Komunikace	
	<u>A</u> dresa stanice: 1 <u>Z</u> působ komunikace: Ethe	emet v
	₽	
	IP konfigurace	
	Heslo	0
	IP Stanice	192,168,168,205
	PC port	0
	Port	59
	TimeOut	3000
	4 Přesměrování	
	Adresa	74 8 25 5
	Aktivace	Ano
	Port	68
	4 Bůzné	
	Dis Destanal	UDD
	PC Číslo PC stanice. Povolené ho	odnoty jsou 031.
	PL Parteral PC Číslo PC stanice. Povolené ho	udnoty jsou 031.

Obr. 26 – Nastavení položky přesměrování



9 DODATEK C

9.1 IP konfigurace PC (s Windows 7)

Pro nastavení IP konfigurace PC je nutné vyvolat nad ikonou **Síť** kontextové menu a zvolit položku "Vlastnosti".



Obr. 27 – Vlastnosti sítě

Dojde k otevření okna **Centrum síťových připojení a sdílení**, ve kterém se klikne na položku **Připojení k místní síti**.



Obr. 28 – Centrum síťových připojení a sdílení

Tím dojde k otevření okna se stavem připojení k místní síti. Kliknutím na tlačítko **Vlastnosti** se vyvolá okno s vlastnostmi připojení k místní síti. V záložce **Sítě** se vybere v tabulce **Toto připojení**



používá následující prostředky: položka Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4). Poté je nutné kliknout na tlačítko Vlastnosti.

🖗 Připojení k místní síti - vlastnosti	x
Sítě Sdílení	
Připojit pomocí:	
Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection	
Konfigurova	t
Toto připoj <u>e</u> ní používá následující položky:	
🗹 📮 Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft	*
Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6)	
Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)	
Vstupné vystupni ovladač mapovače zjišťování topoli Vstupné vystupni ovladač mapovače zjišťování topoli Vstupné vystupni ovladač mapovače zjišťování topoli v stupné vystupni vystupni ovladač mapovače zjišťování topoli v stupné vystupni vystupni ovladač mapovače zjišťování topoli v stupné vystupni vystupni v stupní vystupní stupné v stu	o≣
	*
↓	
Nainstalovat Odinstalovat Mastnosti	
Popis	
Protokol TCP/IP. Výchozí protokol pro rozlehlé sítě, který	
zajišťuje komunikaci mezi propojenými sítěmi různého druhu.	

Obr. 29 – Záložka Sítě

Tím dojde k otevření okna s nastavením vlastností protokolu sítě Internet (TCP/IP). Kde lze nastavit požadovanou IP konfiguraci.

9.1.1 Připojení PC do sítě s DHCP

Pokud je PC připojeno do sítě, kde se IP adresa přiděluje automaticky (používá služby DHCP a automatickou detekci DNS), zvolí se v okně vlastností protokolu IP verze 4 (TCP/IPv4) položka **Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky** a položku **Získat adresu serveru DNS automaticky**. Vše pak potvrdit tlačítkem **OK** a tím je PC nakonfigurováno.



Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti			8	x							
Obecné Alternativní konfigurace											
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci IP, protokolu IP automaticky. V opačném případ poradí správce sítě.	je možné ě vám spi	získat rávné r	: nastavení nastavení								
Iziskat IP adresu ze serveru DHCP auto	maticky										
Použít následující IP adresu:				– II							
IP <u>a</u> dresa:		1.1									
Maska podsítě:		1.1									
Výchozí brána:											
Získat adresu serveru DNS automaticky	,)									
Použí <u>t</u> následující adresy serverů DNS:				- II							
Upř <u>e</u> dnostňovaný server DNS;											
Alternativní server DNS:											
Při <u>u</u> končení ověřit platnost nastavení			Upřesn <u>i</u> t								
	0	<	Storn	0							

Obr. 30 – Získání IP konfigurace automaticky

IP adresy, které lze přiřadit řídicím systémům, musí dodat správce sítě.

9.1.2 Připojení PC do sítě bez DHCP

Sestavujete-li vlastní síť nebo se připojujete do sítě bez DHCP, bude postup následující. Prvním krokem je zadání IP adresy a masky sítě v PC.

Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – vlastnosti										
Obecné										
Podporuje-li síť automatickou konfiguraci protokolu IP automaticky. V opačném pří poradí správce sítě.	IP, je možné získat nastavení badě vám správné nastavení									
🔘 Zı́skat IP adresu ze serveru DHCP a	utomaticky									
Použít následující IP adresu:										
IP <u>a</u> dresa:	192 . 168 . 168 . 208									
<u>M</u> aska podsítě:	255 . 255 . 255 . 0									
Vý <u>c</u> hozí brána:	192 . 168 . 168 . 1									
🔵 Zí <u>s</u> kat adresu serveru DNS automat	icky									
Použít následující adresy serverů DN	IS:									
Upř <u>e</u> dnostňovaný server DNS:										
Alternativní server DNS:	• • •									
Při ukončení ověřit platnost nastav	ení Upřesn <u>i</u> t									
	OK Storno									

Obr. 31 – IP konfigurace PC



Zvolí se položka **Použít následující adresu IP**. Poté je nutné zadat požadovaná IP adresa a maska sítě. V případě, že je vyžadována komunikace mimo lokální síť je nutné zadat také výchozí bránu (informaci o IP adrese výchozí brány sdělí správce sítě). Po zadání všech požadovaných hodnot se vše potvrdí tlačítkem **OK**. Tím je PC nakonfigurováno.

IP adresy, které lze přiřadit řídicím systémům, musí dodat správce sítě.





10 DODATEK D

10.1 Řešení problémů při spojení v lokální síti

10.1.1 Systém s integrovaným ethernetovým rozhraním

Pokud máte problém s navázáním spojení prostřednictvím integrovaného ethernetového rozhraní v rámci lokální sítě, vyzkoušejte následující postup:

- 1. Ověřte, že řídicí systém odpovídá na ping. Pokud neodpovídá, je zřejmě špatně nastavena IP konfigurace (IP adresa/maska) nebo je porucha v kabelu.
- 2. Pokud dostanete odpověď na ping a s řídicím systémem se přesto nemůžete spojit, zkuste systém odpojit ze sítě a znovu použijte příkaz ping. Pokud dostanete odpověď, dochází v síti ke kolizi IP adres. Kontaktujte správce sítě. Pokud odpověď na ping nedostanete, připojte řídicí systém zpět do sítě a překontrolujte správnost zadaného hesla pro komunikaci a správnost zadaného UDP portu (jak na straně PC, tak na straně řídicího systému).
- 3. Pokud řídicí systém odpovídá na ping a máte správně nastaveny komunikační parametry, překontrolujte, zda Vám software, ze kterého se snažíte komunikovat, neblokuje firewall (firewall bývá součástí některých antivirových SW a je také součásti Windows).

10.1.2 Systém s převodníkem DM-232TOETH

Pokud máte problém s navázáním spojení prostřednictvím převodníku **DM-232TOETH** v rámci lokální sítě, vyzkoušejte následující postup:

- Ověřte, že řídicí systém odpovídá na ping. Pokud neodpovídá, je zřejmě špatně nastavena IP konfigurace (IP adresa/maska/duplex) nebo je porucha v kabelu. Problém v zapojení může být také na straně rozhraní RS232. Překontrolujte tedy i správnost připojení převodníku k řídicímu systému.
- 2. Pokud dosťanete odpověď na ping a s řídicím systémem se přesto nemůžete spojit, zkuste systém odpojit ze sítě a znovu použijte příkaz ping. Pokud dostanete odpověď, dochází v síti ke kolizi IP adres. Kontaktujte správce sítě. Pokud odpověď na ping nedostanete, připojte řídicí systém zpět do sítě a překontrolujte správnost zadaného hesla pro komunikaci a správnost zadaného UDP portu (jak na straně PC, tak na straně řídicího systému).
- 3. Pokud řídicí systém odpovídá na ping a máte správně nastaveny komunikační parametry, překontrolujte, zda Vám software, ze kterého se snažíte komunikovat, neblokuje firewall (firewall bývá součástí některých antivirových SW a je také součásti Windows).

10.2 Řešení problémů při spojení přes Internet

Pokud máte problém při navázání komunikace s řídicím systémem přes Internet, ujistěte se nejprve, že lze s řídicím systémem komunikovat v rámci lokální sítě (viz 10.1 Řešení problémů při spojení v lokální síti). Pokud se s řídicím systémem spojíte v lokální síti, překontrolujte následující:

- Nastavení překladu adres na straně routeru.
- Povolení UDP rámců na straně routeru.
- Nastavení firewallu na straně routeru.
- Ověřte u poskytovatele internetového připojení, zda nefiltruje UDP rámce.
- Ověřte správnost vámi zadávané statické veřejné IP adresy v parametrech komunikace.
- Ověřte správnost parametrů komunikace ve vašem SW.



11 DODATEK E

11.1 Komunikace s dynamickou / neveřejnou IP adresou

Mějme řídicí systém, který je umístěn v síti internet za routerem s dynamickou neveřejnou IP adresou 10.00.20.15 a PC, které je v síti internet umístěno za routerem se statickou veřejnou IP adresou 74.08.25.05.



Obr. 32 – Komunikace s řídicími systémy na dynamických IP adresách

Požadavek je, aby bylo PC schopno komunikovat s řídicím systémem. Aby byl tento požadavek splněn, je nutné:

- Správně nastavit IP konfiguraci řídicího systému (viz 7.1.2 Připojení PC do lokální sítě přes Internet).
- Na straně řídicího systému naprogramovat zasílání informací o komunikačních parametrech řídicího systému, prostřednictvím kterých je v síti internet dostupný, do PC.
- Na straně PC správně nakonfigurovat komunikační ovladač firmy AMiT.
- Nastavit překlad adres (NAT) na straně routeru u PC.

11.1.1 Příklad parametrizace řídicího systému

Na straně řídicího systému je nutné využít modul **EthDynSnd** v kombinaci s modulem **EthNetSeg**. Kód v řídicím systému by vypadal následovně:

Proces INIT



Periodický proces (perioda např. 40 s)

EthDynSnd	<mark>:1000</mark> ,	0x0000,	"cov_zap	ad", NON	E[0,*]	, NONE, D	yn_vloz,	Dyn	state
								L	Stav komunikace
							L Kód vla	ožení	í požadavku
			^L Uži	vatelské	jméno	řídicího	o systému	pro	ovladač
	L Náv	věští mod	lulu EthN	letSeg					

Výše uvedeným kódem bylo naprogramováno zasílání informací o komunikačních parametrech řídicího systému s názvem "cov_zapad" na UDP port 98 routeru s IP adresou 74.08.25.5. Informace se tedy zasílají s každým zpracováním modulu EthDynSnd.

11.1.2 Příklad parametrizace PC

Na straně PC je nutno:

- Správně vyplnit parametr Číslo stanice.
- Za parametr IP adresa zadat uživatelské jméno řídicího systému, nadefinované v modulu EthDynSnd s prefixem "?".

Oprava parametrů stanice 'Prot	fil/1'					X		
Číslo <u>s</u> tanice: 1	Stanice PC							
Jméno: ČOV Západ	IP <u>a</u> dresa:	?cov_zapad		<u>P</u> o	rt (UDP/TCP):	68		
Typ připojení:	Přesmě <u>r</u>	ování						
© C <u>O</u> M	<u>H</u> eslo:	0	Timeout:	3000	O <u>f</u> set:	0		
<u>E</u> themet	Destalual							
© "servisní mód"	Protokol:	ODP						
© <u>G</u> PRS	TCP (jen pro -W- systémy a NOS v3.59 a vyšší)							
© <u>M</u> odem	Oprav jako į	novou stanici			Stomo	0 <u>K</u>)	

Obr. 33 – Nastavení komunikačních parametrů řídicího systému v prostředí ViewDet

Parametr Port (UDP/TCP) není nutné uživatelsky nastavovat. Číslo portu, na kterém komunikuje řídicí systém je načteno, stejně jako IP adresa, po obdržení speciálního rámce vyslaného ze strany řídicího systému.

Správně zadat port, na kterém komunikuje PC (zadává se v záložce "PC").

Oprava parametrů stanice 'Profil/12'								
Číslo stanice: 1 Jméno: ČOV Západ Typ připojení: © COM @ Ethemet © "servisní mód" © GPRS	Stanice PC PC se připojuje jako stanice: 31 PC port (UDP/TCP): 98 Heslo PC pro přístup z Ethernetu: 0							
⊘ <u>M</u> odem	Oprav jako <u>n</u> ovou stanici Stomo O <u>K</u>							

Obr. 34 – Nastavení PC portu v prostředí ViewDet

PC port musí odpovídat portu, který je nastaven jako lokální u překladu adres na straně routeru.

 Zbývající parametry nadefinovat stejným způsobem jako v kapitole 3.2 Nastavení komunikace na PC.



Informaci o IP adrese a o portu, prostřednictvím kterého je řídicí systém dostupný v síti internet, lze nalézt v souboru "atouch32.dynamic.udp.host", který se ve Windows XP automaticky vytvoří po aktivaci komunikačního ovladače (se správně zadanými parametry) v adresáři C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\AMiT\ATOUCH32\ (při výchozím nastavení Windows XP). Soubor se vytváří pouze při snaze o využití automatického načtení IP adresy a portu řídicího systému.

11.1.3 Příklad parametrizace routeru

Aby PC obdrželo informace od řídicího systému odkudkoliv z Internetu, **je nutné nastavit na routeru tzv. překlad adres (NAT) na předem definovaném UDP portu**. Příklad takového nastavení prostřednictvím webového rozhraní routeru je uveden na následujícím obrázku.

😻 Airlive WT-2000R Wireless Broadband Router Web-Consolee - Mozilla Firefox									
Ele Edit View History Bookmarks Tools Help									
 - 😔 😪 🏠 🕒 http://192.168.168.1/ 						Google			
DetStudio AMIT forum.amit.cz									
Air Live Ouick Setup Status Ovis Link Corp.									
+ Basic Setting					<u> </u>				
- Port Forwarding O Virtual Server	ID	Public Port	Private Port	Server IP	Data Type	Enable	Use Rule#		
O Miscellaneous	1	98	98	192.168.168.104	UDP 💌		0		
+ Firewall Setting	2			192.168.168.	BOTH 💌		0		
+ Advanced Setting	3			192.168.168.	BOTH -		0		
+ Maintenance	4			192.168.168.	BOTH -		0		
	5			192.168.168.	BOTH 💌		0		
Log out	6			192.168.168.	BOTH -		0		
	7			192.168.168.	BOTH 💌		0		

Obr. 35 - Nastavení překladu adres pro PC na IP adrese 192.168.168.104



12 Technická podpora

Veškeré informace ohledně komunikace v síti Ethernet, Vám poskytne oddělení technické podpory firmy AMiT. Technickou podporu můžete kontaktovat nejlépe prostřednictvím emailu na adrese **support@amit.cz**.



13 Upozornění

AMiT spol. s r. o. poskytuje informace v tomto dokumentu, tak jak jsou, nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu tohoto dokumentu a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentu bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci.

Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:

- 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek.
- 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
- 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku.

V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.