

# Připojení radiomodemů Conel a Racom

#### Abstrakt

Aplikační poznámka řeší konfiguraci řídicích systémů pro připojení k radiomodemům firmy Conel a Racom včetně parametrizace připojení na PC.

Autor: Zbyněk Říha Dokument: ap0011\_cz\_01.pdf

### Příloha

Obsah souboru: -

-	Není

Copyright (c) 2009, AMiT<sup>®</sup>, spol. s r.o. www.amit.cz



### Obsah

	Historie revizí	3
	Související dokumentace	3
1.	Definice použitých pojmů	4
2.	Konfigurace řídicích systémů AMiT	5
3.	Konfigurace radiomodemů	7
3.1.	Rádiové sítě Conel (systém AGNES)	7
3.1.1	Omezení komunikace v systému AGNES	7
3.1.2	Připojení radiomodemů k řídicím systémům	7
3.1.3	Konfigurace radiomodemů Conel	7
3.2.	Rádiové sítě Racom (systém Morse)	9
3.2.1	Připojení radiomodemů k řídicím systémům	9
3.2.2	Konfigurace radiomodemů Racom	9
4.	Konfigurace SW firmy AMiT na PC	11
4.1.	Ukázka parametrizace ViewDet	11
4.1.1	Spojení s radiomodem Conel prostřednictvím RS232	11
4.1.2	Spojení s radiomodemem Racom prostřednictvím Ethernetu	12
5.	Technická podpora	13
6.	Upozornění	14



### Historie revizí

Verze	Datum	Změny
001	8. 1. 2009	Nový dokument

#### Související dokumentace

- Nápověda k návrhovému prostředí DetStudio soubor: DetStudioHelp.chm
- 2) Nápověda k prostředí ViewDet soubor: ViewDet.xx-xx.chm
- AP0006 Komunikace v síti Ethernet soubor: ap0006\_cz\_xx.pdf



## 1. Definice použitých pojmů

### DetStudio

Návrhové prostředí firmy AMiT, které slouží pro parametrizaci řídicích systémů. Toto prostředí je volně ke stažení na www.amit.cz.

### APE

AMiT Packet Encapsulation. Komunikační protokol firmy AMiT s komunikačními parametry 38400 Bd, 8 bit, 1 stop bit, sudá parita. Tento protokol umožňuje přenos paketů mezi dvěma zařízeními. Jedná se o komunikaci typu bod-bod (i v případě použití linky RS485).

#### IP adresa

Adresa rozhraní zařízení (PC či řídicího systému) v síti Ethernet a Internet. Každé rozhraní daného zařízení musí mít v síti svou unikátní IP adresu.

### Routování

Směrování paketů na příslušná místa v různých počítačových sítích čímž se tyto sítě spojují. V principu si lze routování představit jako systém pošty. Také je zde příjemce a odesílatel (uzly sítě) a zpráva doputuje od odesílatele k příjemci ne přímo, ale přes poštovní centrály (routery), kde se zprávy třídí (směrují) dle místa určení a nastavených cest.

### Systém AGNES

Rádiová a datová síť firmy Conel.

#### RADWIN

Software k instalaci, správě a diagnostice modemů Conel. Tento software je volně ke stažení na www.conel.cz.

#### Systém MORSE

Paketový komunikační systém firmy Racom určený především pro přenosy dat na rádiových kanálech.





## 2. Konfigurace řídicích systémů AMiT

Komunikace mezi řídicími systémy, případně mezi PC a řídicími systémy, pomocí radiomodemů probíhá prostřednictvím protokolu DB-Net/IP (ethernetová komunikace). Radiomodemy si tedy zjednodušeně lze představit jako převodník linky RS232 na Ethernet v případě, že je rádiový modem připojen k rozhraní RS232 (Conel, Racom) nebo jako router, zprostředkovávající routování do rádiové sítě (Racom).

Pro komunikaci prostřednictvím Ethernetu je nutno v řídicích systémech firmy AMiT nastavit IP konfiguraci. Nastavení lze učinit např. pomocí návrhového prostředí DetStudio (případně pomocí prostředí ViewDet). Pro nastavení IP konfigurace řídicího systému se nejprve musíte s řídicím systémem spojit prostřednictvím dostupných komunikačních rozhraní. Po úspěšném navázání spojení s řídicím systémem otevřete pomocí menu DetStudia "Přenos/IP Konfigurace" okno "Nastavení IP konfigurace".

Na	astavení IP ko	nfigurace						×
	Stav:	Načteno nastave	ení stanic	e				
,	Výchozí brána:	0.0.0.0	0.0.0					
	Konfigurace rozh	raní:						
	Тур	IP Adresa	Port	Maska sítě	Heslo	Parametry		
	232ETH-off							
	232ETH-off Interní	0.0.0.0	59	255.0.0.0	0			
2	Bozbraní	Nači	i	Vumaž vše	Vušli	plošně	Návrat	7
	<u>H</u> ozhidin			<u></u>	<u>yon</u>			┛∥

Obr. 1 - Okno pro nastavení IP konfigurace

V okně "Nastavení IP konfigurace" vyberete v tabulce "Konfigurace rozhraní" komunikační port, ke kterému bude radiomodem připojen. V případě, že je připojen k jednomu ze sériových rozhraní (což je i náš případ) zvolte položku 232ETH, v případě, že je připojen k ethernetovému rozhraní, zvolte položku Interní. Po výběru požadovaného rozhraní klikněte na tlačítko "Rozhraní" a v okně "Konfigurace stanice" nastavte požadované parametry, v našem případě IP adresa 10.0.0.2, maska 255.255.255.0 a komunikační port 0 (RS232).

Konfigurace sta	nice 2	<
✓ Povoleno		
IP Adresa:	10 . 0 . 0 . 2	
UDP port:	59	
Maska sítě:	255 . 255 . 255 . 0	
Heslo:	0	
COM port:	0	
Duplex		
	C Half	
	Full	
	Vávrat bez změny	

Obr. 2 - Nastavení IP konfigurace řídicího systému



Po nastavení požadovaných parametrů okno "Konfigurace stanice" uzavřete pomocí tlačítka "Ulož". Tím je řídicí systém nakonfigurován tak, aby byl schopen s radiomodemem komunikovat.

### Poznámka

U produktů firmy Conel musí být maska sítě vždy nastavena na hodnotu 255.255.255.0.

Nastavení IP ko	onfigurace						×
Stav:	Uloženo nastave	ní rozhi	aní				
Výchozí brána:	0.0.0.0					<u>S</u> tanice	
Konfigurace rozl	hraní:						
Тур	IP Adresa	Port	Maska sítě	Heslo	Parametry		
232ETH	10.0.0.2	59	255.255.255.0	0	Com0,Full	>	
232ETH-off Interní	192.168.168.2	59	255.255.255.0	0			
,							
<u>R</u> ozhraní	<u>N</u> ačti		Vy <u>m</u> až vše		⊻yšli plošně	Návrat	<b>)</b>

Obr. 3 - Nastavená IP konfigurace připojení radiomodemů pomocí RS232

V případě, že je radiomodem připojen k řídicímu systému pomocí linky RS232, probíhá komunikace mezi řídicím systémem a radiomodemem prostřednictvím firemního komunikačního protokolu APE.

### Poznámka:

U produktů firmy Conel je protokol APE implementován tak, že jsou pakety směrovány podle nejnižšího oktetu IP adresy. Tomu odpovídá přiřazení adres rozhraní (AR) příslušným portům radiomodemů.

Aktivaci APE na rozhraní RS232, lze sledovat na LED Tx rozhraní RS232 řídicího systému. Tato by při zapnuté aplikaci (SW přepínač č. 9 na řídicím systému v poloze ON) měla blikat s periodou cca 2 s (v případě že k řídicímu systému není radiomodem připojen).





## 3. Konfigurace radiomodemů

## 3.1. Rádiové sítě Conel (systém AGNES)

Rádiová síť systému AGNES firmy Conel umožňuje propojení pevných i pohyblivých technologických systémů s různými komunikačními protokoly a výměnu dat mezi nimi. AGNES umožňuje vytvářet rozsáhlé datové sítě bez jakéhokoli omezení topologie, přenos dat může probíhat mezi dvěma libovolnými body datové sítě. V jedné datové síti lze kombinovat jak rádiové prostředky v různých frekvenčních pásmech, tak přenosy GSM/GPRS a Internet/Intranet.

### 3.1.1 Omezení komunikace v systému AGNES

- Transportní zpoždění datového paketu mezi dvěma body v síti je 100 ms až 5000 ms podle použité komunikační technologie.
- V důsledku implementace protokolu APE (pouze podle nejnižšího oktetu IP adresy) je počet řídicích systémů firmy AMiT připojených do systému AGNES omezen na 254.

### 3.1.2 Připojení radiomodemů k řídicím systémům

Radiové modemy lze k řídicím systémům připojit prostřednictvím linky RS232 případně RS485 (pouze bod-bod). Pro bližší informace kontaktujte firmu Conel.

### 3.1.3 Konfigurace radiomodemů Conel

Konfigurace modemů firmy Conel probíhá pomocí konfiguračního programu RADWIN. Po spuštění tohoto software, úspěšném připojení do rádiové sítě a výběru stanice, kterou chcete konfigurovat, zvolte v programu položku "Parametry", čímž otevřete okno Parametry stanice. V tomto okně vyberte záložku s portem, prostřednictvím kterého je řídicí systém s modemem spojen a nastavte v ní protokol APE-AMiT.

🗃 Parametry stanice				
⊐I <u>n</u> dex stanice/celkem stanic v sîti 2 / 2		Název stanice	4400625 (44006	525)
Adresy Základní Port <u>1</u> :MODBUS * Port <u>2</u> :AP	E-AMIT Port <u>3</u> :APE-AM	IT <u>C</u> IO Výro <u>b</u> ní	Vlastnosti modemu	1
Parametr	H <u>odnota</u>	Init	Jednotka	~
Protokol 🧲	APE-AMIT			
Rychlost uživatelského rozhraní COM	38400	(38400)	bit/sec	
Nastavení parity	sudá E	(sudá E)		
Počet datových bitů	8	(8)	bitů	
Počet stop bitů	1	(1)		<u>E</u> xport
Time out pro roztrženi zprávy	20	(20)	msec	
Řízení komunikace	Žádné	(Žádné)		
Typ chování rozhraní	RS232	(RS232)		Import
Watch Dog aktivní	ANO	(ANO)		mpor
Time out pro odvysílání zprávy	20	(20)	sec	
Potvrzování zprávy na VF kanálu	ANO	(ANO)		
Kontrola CRC dat na VF kanálu	ANO	(ANO)		
Vlastní IP adr.	0.0.0.0	(0)		
Brána	0.0.0.0	(0)		
Síťová maska	3AH	[0]		
Paketový hitr	UUH			
Povolený I CP port	U			
Povolený UDP port	U	[U]		<u>×</u>
Výběr parametru všechno 💌	Text	<u>R</u> ozdíl	Init UI	ožit <u>K</u> onec

Obr. 4 - Nastavení protokolu APE-AMiT na příslušném portu



Poté klikněte na záložku "Adresy", ve které musíte nastavit adresu rozhraní (AR) modemu.

Jelikož byla v řídicím systému, ke kterému je modem připojen, nastavena IP adresa 10.0.0.2, musí mít AR hodnotu 2. Tato hodnota je dána posledním oktetem IP adresy, zadané v řídicím systému (viz kapitola 2.).

In the second se	
= I <u>n</u> dex stanice/celkem stanic v síti 2 / 2	Název stanice 4400625 (4400625)
Adresy Základní Port1:ARNEP Port2:ARNEP Port3:APE-AMIT CIO	Výro <u>b</u> ní Vlastnosti modemu )
903BH a A 2 Port3 APE-AMIT	<u>E</u> dit <u>P</u> řidat <u>O</u> dstranit Retr. <u>t</u> abulka
Výběr parametru všechno 💌 Text	Rozdíl Init Uložit Konec

Obr. 5 - Nastavení adresy rozhraní modemu

Nyní je radiomodem nakonfigurován tak, aby mohl s řídicím systémem komunikovat prostřednictvím protokolu APE a řídicí systém lze k radiomodemu připojit.

Po připojení radiomodemu k řídicímu systému musí dojít k výměně konfiguračních parametrů (na řídicím systému musí probliknout LED Rx a Tx rozhraní RS232/RS485). Pokud byla komunikace korektně nastavena, jsou v parametrech radiomodemu (v záložce portu se zvoleným protokolem APE-AMiT) zobrazeny informace z připojeného řídicího systému. Tyto parametry je možné pouze číst a nelze je měnit a zapisovat (jsou odlišeny šedou barvou).



🚅 Parametry stanice					×
-I <u>n</u> dex stanice/celkem stanic v síti 2 / 2		Název stanice	4400625 (44006	625)	
Adresy Základní Port <u>1</u> :MODBUS * Port <u>2</u> :A	PE-AMIT Port <u>3</u> :APE-AN	4IT <u>C</u> IO Výro <u>b</u> ní	Vlastnosti modemu	l	
Parametr	Hodnota	Init	Jednotka	~	
Protokol	APE-AMIT				
Rychlost uživatelského rozhraní COM	38400	(38400)	bit/sec	-	
Nastavení parity	sudá E	(sudá E)			
Počet datových bitů	8	(8)	bitů	1	
Počet stop bitů	1	(1)		<u>E</u> xport	
Time out pro roztrženi zprávy	20	(20)	msec		
Řízení komunikace	Žádné	(Žádné)			
Typ chování rozhraní	RS232	(RS232)		Innet	
Watch Dog aktivní	ANO	(ANO)		mport	
Time out pro odvysílání zprávy	20	(20)	sec		
Potvrzování zprávy na VF kanálu	ANO	(ANO)			
Kontrola CRC dat na VF kanálu	ANO	(ANO)			
Vlastní IP adr.	₫0.0.0.2	(0)			
Brána	0.0.0.0	(0)			
Síťová maska	(18H )	(0)			
Paketový filtr	FEH	(0)			
Povolený TCP port	0	(0)			
Povolený UDP port	0	(0)		×	
Výběr parametru všechno 💌	Text	<u>R</u> ozdíl	Init UI	ložit <u>K</u> onec	1
					11

Obr. 6 - Načtení zbývajících hodnot

Pokud se informace nenačetly, nebylo úspěšně navázáno spojení radiomodemu a řídicího systému. Zkontrolujte zapojení kabelu mezi radiomodemem a řídicím systémem, případně zkontrolujte nastavení IP konfigurace řídicího systému a nastavení radiomodemu.

Pokud je nutno připojit do systému AGNES více řídicích systémů, tyto nakonfigurujeme obdobným způsobem.

### 3.2. Rádiové sítě Racom (systém Morse)

MORSE je paketový komunikační systém určený především pro přenosy dat na rádiových kanálech v pásmech 140 .. 900 MHz. Lze do něj však integrovat i jiná přenosová média (IP, GPRS, Internet, apod.). Všechny hardwarové i softwarové komponenty systému byly vyvinuty a jsou vyráběny firmou RACOM.

### 3.2.1 Připojení radiomodemů k řídicím systémům

Radiomodemy lze k řídicím systémům připojit prostřednictvím linky RS232, RS485 (pouze bodbod) případně prostřednictvím ethernetového rozhraní.

### 3.2.2 Konfigurace radiomodemů Racom

Konfigurace radiomodemů Racom lze např. u radiomodemů s ethernetovým rozhraním provést přímo pomocí Vašeho webového prohlížeče. Připojte radiomodem k PC a do webového prohlížeče zadejte IP adresu radiomodemu (tuto byste měli obdržet od firmy Racom). Po zadání přihlašovacích parametrů lze provést konfiguraci např. následovně.



RACOM RE400 Co	nfiguration	3						
the broadest narrov	I the broadest narrowband money can buy							
	RADIO		RE400					
		Radio		R\$232	Ethernet			
Product Type: RE410 Ser No.: 7367807 FW ver.: 2.0.47.0 Diagnostics Ping Settings <u>RE400 config</u>	Frequency Channel spacing RF Power Fragment [bytes] Repeater Repeated packets	MHz KHz Hz 410 000 000 25 kHz / 10.4 kbps • Low • 1480 No • Discarded •	Baud rate Data bits Parity Stop bits Idle [bytes] MTU [bytes] Handshake	38400   8   Even   1   10   0   None	IP 10 0 3 Mask 255 255 0 GW 10 0 3			
1			Open file:	Default Read Save to fi Procházet	Save le			

Obr. 7 - Parametrizace ethernetového rozhraní radiomodemu firmy Racom

Nyní k radiomodemu připojte řídicí systém s nakonfigurovanou IP adresou interního rozhraní např. 10.0.0.2. Tím je nastavení ukončeno a s řídicím systémem lze komunikovat v systému Morse firmy Racom.



## 4. Konfigurace SW firmy AMiT na PC

Pokud je potřeba data přenášet do PC, plně postačí připojit modem k sériovému rozhraní PC a využít některého z komunikačních ovladačů (volně dostupné na www.amit.cz), případně kteréhokoliv návrhového či servisního prostředí firmy AMiT.

Pokud je radiomodem s PC spojen prostřednictvím linky RS232 (Conel, Racom), musí být při parametrizaci komunikačních ovladačů (Atouch/DDBNET32) použit klíč GPR. V návrhových a servisních prostředích (ViewDet/DetStudio) musí být nastaven typ komunikace GPRS. Pokud je radiomodem s PC spojen prostřednictvím ethernetu (Racom) musí být při parametrizaci komunikačních ovladačů použit klíč ETH. V návrhových a servisních prostředích musí být nastaven typ komunikace Ethernet. Popis jednotlivých klíčů či typů komunikace je uveden v příslušných manuálech k ovladačům a prostředím.

### 4.1. Ukázka parametrizace ViewDet

### 4.1.1 Spojení s radiomodem Conel prostřednictvím RS232

V případě že se potřebujete spojit pomocí radiomodemů prostřednictvím prostředí ViewDet a rozhraní RS232 na PC, postupujte následovně:

V příslušném profilu pro požadovaný řídicí systém zvolte nastavení komunikačních parametrů. V něm vyberte typ komunikace GPRS. V záložce Stanice nastavte IP adresu řídicího systému, se kterým požadujeme komunikovat (viz kapitola 2. Konfigurace řídicích systémů AMiT), případně zadejte heslo, port a dostatečně velký timeout.

Vložení nové stanice do profi	ilu 'Profil'	×
Číslo <u>s</u> tanice: 1 🕻	Stanice DaPRS modem PC	
Jméno: 1	IP adresa: 10.0.0.2 UDP port: 59	
Typ připojení: Ο C <u>O</u> M	Heslo: 0 Iimeout: 5000 Ofset: 0	
◯ <u>E</u> thernet		
○ "ser <u>v</u> isní mód"		
• <u>G</u> PRS		
C <u>M</u> odem	Oprav jako <u>n</u> ovou stanici Storno O <u>K</u>	

Obr. 8 - Nastavení komunikačních parametrů se vzdáleným řídicím systémem

Nyní se přepněte do záložky GPRS modem. V této záložce je nutno zadat komunikační port, prostřednictvím kterého bude PC propojeno s radiomodemem. Dále je nutné zadat IP adresu, jejíž poslední oktet musí být opět shodný s AR radiomodemu připojeného k PC. V našem případě zadáme např. 10.0.0.5.



Vložení nové stanice do profi	lu 'Profil'	×
Číslo <u>s</u> tanice: 1	Stanice GPRS modem PPC	
Jméno: 1		
Typ připojení: O C <u>O</u> M	GPRS IP adresa: 10.0.0.5 GPRS UDP port: 59	
O <u>E</u> thernet		
◯ "ser <u>v</u> isní mód"		
© <u>G</u> PRS		
O <u>M</u> odem	Oprav jako <u>n</u> ovou stanici Storno O <u>K</u>	



U radiomodemu připojeného k PC je pak opět nutné provést konfiguraci, stejně jako v kapitole 3.1.3., s tím rozdílem, že AR nyní zadáte hodnotu 5. Po úspěšném navázání komunikace PC s modemem již lze vyčítat data z řídicího systému s IP adresou 10.0.0.2.

### 4.1.2 Spojení s radiomodemem Racom prostřednictvím Ethernetu

V případě že se potřebujete spojit pomocí radiomodemů prostřednictvím prostředí ViewDet a Ethernetu na PC, postupujte následovně:

V příslušném profilu pro požadovaný řídicí systém zvolte nastavení komunikačních parametrů. V něm vyberte typ komunikace Ethernet. V záložce Stanice nastavte IP adresu řídicího systému, se kterým požadujeme komunikovat (viz kapitola 2. Konfigurace řídicích systémů AMiT), případně zadejte heslo, port a dostatečně velký timeout.

Vložení nové stanice do profi	u 'Profil'	X
Číslo <u>s</u> tanice: 1	Stanice PC	
Jméno: 1	IP adresa: 10 . 0 . 2 UDP port: 59	
Typ připojení:		
О С <u>о</u> м		
Ethernet	Hesio: In Timeoric 13000 Disec In	
◯ "ser <u>v</u> isní mód"		
O <u>G</u> PRS		
◯ <u>M</u> odem	Oprav jako <u>n</u> ovou stanici Storno O <u>K</u>	

Obr. 10 - Nastavení komunikačních parametrů se vzdáleným řídicím systémem

U radiomodemu připojeného k PC je pak opět nutné provést konfiguraci, stejně jako v kapitole 3.2.2. Do konfigurace ethernetového rozhraní však zadáte IP adresu, která ještě nebyla v síti použita. Po úspěšném navázání komunikace PC s modemem již lze vyčítat data z řídicího systému s IP adresou 10.0.0.2.



## 5. Technická podpora

V případě jakýchkoliv problémů s nastavením radiomodemů firmy Racom či Conel kontaktujte technickou podporu výrobce příslušného radiomodemu.

Informace ohledně nastavení řídicích systémů pro komunikaci v rádiových sítích firem Conel a Racom, Vám poskytne oddělení technické podpory firmy AMiT. Technickou podporu můžete kontaktovat nejlépe prostřednictvím emailu na adrese **support@amit.cz**.



## 6. Upozornění

AMiT spol. s r. o. poskytuje informace v tomto dokumentu, tak jak jsou, nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu tohoto dokumentu a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentu bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci.

Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek:

- 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek.
- 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená.
- 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku.

V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.